T5 Parts List (T5-XX00-0201)

KEY #	PART #	DESCRIPTION
1	6860001	ASSY, UPRIGHT LEFT
2	6860401	ASSY, UPRIGHT RIGHT
3		7150701 - STAND. 7152001 - INTERACTIVE
4	6843201	ASSY, HANDRAIL
5	6835201	SPACER, UPPER
6	3208001	1/4-20 X 3 HXS FLT CS ST BZ
7	3207701	1/4-20 X4-1/4 HXS FLT CS ST BZ
8	6835101	SPACER, BOTTOM
9	6843501	ASSY, CROSS TUBE
10	3223310	3/8-16X3-1/4 UNS HEX FHB G5 ZN
11		NOT APPLICABLE
12	6870801	ASSY, MOTOR SHROUD
13	7158501	ASSY, DECK 20 X 60
14	3208701	10 X 12 SLT HXW AB ST ZN
15	7074401	BRACKET, EXTRUSION MOUNTING
16	3206301	1/4-20 X1-1/4 HXS FLT CS ST BO
17	3222201	8 X 20 PHL WAFER SMS AB ST BZ
18	7095601	EXTRUSION, 20 X 58" BELT
19	6839001	BRACKET, BELT GUIDE 2.5"
21	6913301	GUARD, REAR ROLLER
22	7084601	TAPE, UHMW 1/2 X 2-1/2 X 5
23	7158701	LABEL, MOTOR COVER T5
24	7157801	DECK, 20 X 60 WALKING SURFACE
25	3208601	10-32 X 6 PHL PAN S TT ST ZN
26	7153101	ASSY, MOTOR CONTROL
27	3221201	CABLE TIE, 3/32 X 6
28	6860101	ASSY, MOTOR 2.75 HP
29	3204201	BELT, POLY-V 190J10
30	7059001	CABLE ASSY & OPTO SENSOR
31	7059001	CABLE ASSY & OPTO SENSOR
32	6856701	CABLE ASSY, CIRCUIT BREAKER
33	6840001	CABLE ASSY, PWR CONTROL
34	6938201	MICROPROCESSOR, PROG. T3/T5
35	6836101	CABLE ASSY, HOME SWITCH
36	6822101	NUT, ACTUATOR
37	3204501	PIN, CLEVIS 3/8 DIA X 1.5
38	3102514	WASHER, FLAT 3/8" SAE ST ZN
39	3227501	SPRING, .60 DIA X .045 X .50
40	6961101	ACTUATOR, 115 VOLT
41	3204601	HAIRPIN COTTER 5/16-3/8 DIA
42	6822001	WHEEL, 2-1/2 OD X 1/2 ID

T5 Parts List

KEY #	PART #	DESCRIPTION
43	3205101	PUSHNUT, 1/2 SHAFT
44	6870601	ASSY, LIFT FRAME
45	3102903	3/8-16X2-1/2 UNS HEX FHB G2 ZN
46	3227202	WSH,.377 X .875 X .062 FLT NY
47	3221901	SPACER,NYLON 3/8ID X5/8OD X1/2
48	3102802	NUT, NYLOCK 3/8-16
49	6836601	CAP, END 1 X 1-1/2 11GA
50	6882500	ASSY, VOLT/CORD 120/60 T5
51	6856001	LABEL, LINECORD VOLT FRN/ENG
52	3206901	BUSHING, STRAIN RELIEF
53	6913901	LABEL, ID VOLT & SERIAL NUMBER
54	6988701	LABEL, PATENT
55	6856101	LABEL, ETL UL/CSA LISTING
56	3209201	CIRCUIT BREAKER, 15 AMP
57	3220001	CLIP, CIRCUIT BREAKER
58	3204801	SWITCH, ON-OFF
59	6907201	LABEL, EXCESS CABLE WARNING
60	3209301	10 X 6 UNS HXW L B ST GR
61	3205401	1/4-20 X 2 UNS HEX FHB G5 ZN
62	3102506	WASHER, FLAT 1/4 ID ZN
63	7158401	ASSY,ROLLER FRONT CROWNED
64	6839901	PAD, DUAL LOCK 400 1 X 1
65	7093001	BRACKET, MOTOR COVER
66	3223903	5/16-18 UNS HEX FHB G5 ZN X.75
67	3114505	WASHER, LOCK 5/16 ID BZ
68	3206002	5/16-18X2-1/8 HXS SOC CS ST BZ
69	7023501	BRACKET, MOTOR COVER
70	3204701	SWITCH, HOME
71	6872701	CLIP, SWITCH RETAINING
72	7159201	ASSY, ISOLATION MOUNT
73	3102933	3/8-16X2 UNS HEX FHB G2 ZN
74	3226501	WASHER,3/8" WIDE TYPE B PLAIN
75	6821903	SPRING, TECSPAC RED
76	3232501	12-24 X 12 TRX PAN F ST BZ
77	3114407	WASHER, FLAT #10 SAE ST BZ
78	3206201	NUT, TINNERMAN 1/4-20
79	7158601	LABEL, SIDERAIL T5, LH
80	7191501	LABEL, SIDERAIL T5, RH
81	7037101	ROLLER, REAR IDLER 2"
82	3206001	5/16-18X3-1/4 HXZ SOC CS ST BZ
83	3114409	WASHER, FLAT 5/16 AN ST BZ
84	6833506	CAP, END RIGHT 20" BLK PLATN

T5 Parts List

KEY #	PART #	DESCRIPTION
85	6833606	CAP, END LEFT 20" BLK PLATN
86	3206601	10 X 12 TRX PAN 25 ST BZ
87	3231701	LEVELER, LEG 3/8-16 X 1.94
88	3102701	NUT, 3/8-16 HEX
89	7157701	BELT, WALKING 20 X 58
90		
91	6870501	SPACER, MEMBRANE
92	6855301	DISK, MAGNET
93	6842801	MEMBRANE SWITCH, INTER ELECT
94	7226301	LABEL, CONSOLE FRONT
95	6844801	CONSOLE, PLASTIC INTERACTIVE
96	6840901	BUTTON MODULE
97	6844001	MEMBRANE SWITCH, BUTTON MODULE
98	6839901	PAD, DUAL LOCK 400 1 X 1
99	6938301	EPROM, PROG.
100	7073801	PCB-UNPROG CONSOLE (16 DIGIT)
101	3207501	6-20 X 6 PHL PAN B ST BZ
102	6840601	CABLE, CONSOLE
103	6862601	LABEL, CONSOLE BACK
104	6840301	ASSY, CONSOLE PAN
105	6944802	TUBE,1 X 1-1/2 11GA X 1-1/2BLK
106	6855601	ISOLATOR, RECEIVER TUBE
107	6844201	RECEIVER, POLAR HR
108	6844401	CABLE ASSY, JACK/HR
109	3205801	NUT, 5/16-18 HEX SERR FLANGE
	6843601	HDWE ASSY, BAG 1/2 T5 (BOLTS)
	6904301	HDWE ASSY, BAG 2/2 T5 (SPACERS)
	6841301	ASSY, SAFETY KEY
	6844301	STRAP, HEART RATE LF
	6844101	TRANSMITTER, POLAR HR
	3221101	WRENCH, 5/32 HEX LONG ARM
	3208101	WRENCH, 1/4 HEX LONG ARM
	7248201	OPERATION MANUAL, T5I
	7143901	SERVICE MANUAL
	6841801	INSTRUCTION, INSTALL, T5
	6841901	CARD, WARRANTY


3
5
7
6
11
5
3
9
5
7
4
2
1
8
6
4
10
8


18 2X
23
12
25 2X
109 4X
26
34
35
27 2X
13
24
14 16X
29
28
27 2X
37
38
39
36
40
17 2X
33
32
2X 60
31
30
50
51
42
41
59
53
54
55
27
43
44
64
63
62
61
66
65
67
58
52
56
57
48 2X
49
46 2X
45 2X
47 2X
4X 48
4X 74
4X 73
72
68
64
69
1
71
70
79
81
76 8X
77 8X
75 8X
78 4X
2X 83
2X 82
85
80
89
88 2X
87 2X
86 4X
84
21
15 8X
16 4X
22